MANUALE DELL'UTENTE
versione 1.1

Italiano

PA3-1000R SET PRESA RADIOCOMANDATA E TELECOMANDO





A: Spia luminosa invio segnale
B: Tasti di accensione / spegnimento
C: Selettore a cursore del codice alfabetico
D: Spia luminosa alimentazione
E: Protezione antintrusione per bambini
F: Disco del codice alfabetico/numerico



[1] Aprire il vano batterie agendo. Inserire una batteria nell'apposito alloggiamento del portabatterie. Reinserire nel telecomando il portabatterie dotato di batteria.

⚠ *Assicurarsi che la batteria venga inserita rispettando la polarità + indicata sul portabatterie!*



[2] Ruotando il selettore a disco del codice a lettere/numerico di ciascuna delle 3 prese radiocomandate selezionare il codice alfabetico desiderato (”home code”).

⚠ *La lettera deve essere la stessa per tutte e 3 le prese, ma il codice numerico assegnabile può variare (1, 2 o 3)! Le prese impostate con gli stessi codici numerici verranno comandate contemporaneamente.*



[3] Collegare le prese radiocomandate a una qualsiasi presa elettrica dell'abitazione.

⚠ *La presa radiocomandata viene fornita senza attivazione. La presa potrà essere attivata soltanto una volta eseguita l'impostazione del telecomando con il codice alfabetico corretto!*



[4] Collegare alla presa radiocomandata un dispositivo di illuminazione (o un apparecchio elettrico compatibile di altro tipo) che si desidera comandare a distanza.

⚠ *Assicurarsi di collegare a ciascuna presa radiocomandata soltanto dispositivi con una potenza assorbita massima non superiore ai 1.000 Watt totali!*



[5] Impostare il selettore a cursore del codice alfabetico presente sul telecomando sulla stessa lettera (“home code”) selezionata per le prese radiocomandate (vedere il punto **[2]**).



[6] Premere i tasti di accensione/spegnimento corrispondenti a ❶ per comandare la presa dotata del codice 1. Premere i tasti corrispondenti a ❷ e a ❸ per comandare le prese dotate dei codici 2 e 3.

⚠ *La spia luminosa di invio segnale verrà attivata alla pressione di qualsiasi tasto!*

Note

⚠ Consigli d'uso

- Il presente prodotto a onde radio è un set composto da un dispositivo trasmettitore (telecomando) e da 3 ricevitori (prese radiocomandate).
- A ciascuna delle prese radiocomandate possono essere collegati dispositivi con una potenza assorbita complessiva massima pari a 1.000 Watt.
- Le prese radiocomandate sono provviste di protezione antintrusione per bambini. La presenza di tale protezione può comportare un meno agevole collegamento delle spine degli apparecchi. In tal caso, assicurarsi di introdurre la spina da collegare in modo dritto nella presa radiocomandata e premerla quindi in sede con decisione.
- Evitare di collocare il prodotto nelle immediate vicinanze di altre prese radiocomandate al fine di prevenire fenomeni di interferenza tra i diversi dispositivi. La distanza minima da rispettare tra le prese deve risultare di ca. 50 cm.
- Il sistema radiocomandato può essere ampliato senza limitazioni con altri prodotti COCO.
- Cosa fare se il prodotto non funziona (o non funziona perfettamente):
  - Verificare il corretto inserimento e/o funzionamento della batteria del telecomando (provvedere all'occorrenza alla sua sostituzione).
  - Verificare la corretta corrispondenza dei codici alfabetici impostati per il telecomando e per le prese radiocomandate.
  - Nelle vicinanze potrebbe essere in uso lo stesso codice alfabetico. Provvedere a impostare il sistema su un diverso codice alfabetico.
  - Verificare che la presa elettrica a cui è collegata la presa radiocomandata sia alimentata.
  - Verificare che il dispositivo collegato alla presa radiocomandata sia acceso.

⚠ Norme di sicurezza

- Avvertenza: la presa del prodotto potrebbe essere alimentata anche quando esso risulta spento!
- Non collegare a ciascuna presa radiocomandata dispositivi di illuminazione o di altro tipo che dispongano di una potenza di assorbimento complessiva superiore ai 1.000 Watt. Il collegamento di dispositivi non idonei potrebbe provocare guasti, cortocircuiti e incendi.

- Rimuovere la batteria dal telecomando qualora esso non venga utilizzato per un periodo prolungato.
- Evitare di esporre il prodotto a calore eccessivo, alla luce diretta del sole o all'umidità.
- Non utilizzare i prodotti COCO assieme a c.d. “sistemi di sopravvivenza” o per altre applicazioni in cui un malfunzionamento delle apparecchiature potrebbe comportare un pericolo di morte.
- Non tentare di aprire o riparare il prodotto.
- Non usare il prodotto in ambienti umidi. Per la pulizia del dispositivo, utilizzare un panno asciutto.

⚠ Energia

- Sostituire la batteria qualora la spia luminosa del segnale non venga più attivata alla pressione dei tasti di accensione o di spegnimento.
- Utilizzare esclusivamente batterie al litio da 3V di tipo CR2032.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Per lo smaltimento delle batterie usate, attenersi alla legislazione e alle normative localmente vigenti.

⚠ Tecnologia senza fili

- Il presente prodotto funziona a onde radio in grado di attraversare pareti, finestre e porte. La portata massima del segnale radio è di 75 metri in spazi aperti. In spazi interni, l'entità di tale portata dipende ampiamente dalla eventuale presenza in loco di ostacoli quali cemento, vetro e metalli vari. La portata media del prodotto negli spazi interni è di ca. 30 metri.
- Sui doppi vetri viene sempre più spesso applicato un leggero strato di metallo. Questo tipo di vetri (c.d. “**vetri termici**”) lasciano passare la maggior parte della luce visibile, ma filtrano i segnali radio. Qualora tra il trasmettitore e il ricevitore sia interposto un vetro termico, si verificherà una notevole diminuzione della portata del segnale radio.
- Il presente prodotto funziona a una frequenza di 433,92 MHz. Esso conforme ai requisiti essenziali e agli altri requisiti attinenti contenuti nella direttiva 1999/5/CE R&TTE e può pertanto essere utilizzato in tutti i Paesi UE.
- Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il prodotto è conforme alle normative locali vigenti.

CE

Il presente dispositivo è conforme alle norme più importanti e agli altri requisiti pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile al seguente indirizzo Internet: www.coco-technology.com.

Se possibile, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio. Non gettare il dispositivo tra i rifiuti domestici.

Garanzia e copyright

Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.coco-technology.com/warranty. La riproduzione del presente manuale o di una parte di esso è strettamente proibita in assenza di previa autorizzazione da parte di Pan-Trade International B.V.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	PA3-1000R SET PRESA RADIOCOMANDATA E TELECOMANDO
item number	72026

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015 and EN 301 489-1/3.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30